

- Cordon tressé, facile à monter.
- Adéquation parfaite de l'anche et du bec.
- Son parfaitement centré.



Clarinette

	LIGATURE ET COUVRE-BEC CUIR	COUVRE-BEC CUIR SEUL	LIGATURE ET COUVRE-BEC PLASTIQUE
Sib •	LC31L	C31L	LC31P
Sib système allemand •	LC35L	C35L	LC35P

- pour becs Sib et becs système allemand BD5 D, M30 D et B40 D.
- pour becs allemands D15, D20 et D25 et bec autrichien W 270.



Saxophone

	LIGATURE ET COUVRE-BEC CUIR	COUVRE-BEC CUIR SEUL	LIGATURE ET COUVRE-BEC PLASTIQUE
Soprano	LC36L	C36L	LC36P
Alto	LC37L	C37L	LC37P

* Couvre-bec plastique seul sur demande.